

# SÅDAN KOMMER DU PÅ DIT TRÅDLØSE NETVÆRK (Wi-Fi)

- 1 Først skal du finde dit **netværksnavn (Network Name)** og **adgangskode (Wireless Key)**. Begge dele står på den label, der sidder bag på routeren.
- 2 For at oprette forbindelse skal du finde **netværket** på din computer eller tablet. Her vil du blive spurgt til adgangskoden (Wireless Key), som du kan se bag på routeren. Hvis der indgår et Ø i adgangskoden (Wireless Key), tast da et nul i stedet.

Network Name: TelenorXXXXXX  
Wireless Key: XXXXXXXXXX



Find yderligere hjælp til routeropsætning på  
[www.telenor.dk/2010](http://www.telenor.dk/2010)



**KONTAKT KUNDESERVICE HELE DØGNET**

Privatkunde: 72 100 100  
Erhvervskunde: 72 120 100

# DEN NEMMESTE VEJ TIL INTERNETTET




# TILLYKKE MED DIN BREDBÅNDSFORBINDELSE FRA TELENOR

## DIN PAKKE INDEHOLDER FØLGENDE

- A** 1 stk. router med trådløst netværk
- B** 1 stk. telefonkabel (gråt)
- C** 1 stk. netværkskabel (gult)
- D** 1 stk. 3-benet telefonstik adapter
- E** 1 stk. strømforsyning

## SÅDAN TILSLUTTER DU DIN ROUTER



# 1-2-3 ONLINE!

- 1** Tilslut og tænd din router (se guide på modsatte side)
- 2** Tænd din computer
- 3** Opsæt trådløs forbindelse (se guide på bagsiden)

**BEMÆRK, AT DIN FORBINDELSE SENEST VIL VÆRE AKTIV  
KL. 17 PÅ ONLINEDATOEN, SOM STÅR I DET BREV,  
DU HAR MODTAGET FRA TELENOR.**

## VIGTIGT AT VIDE



For at få den bedst mulige forbindelse skal du **altid koble din router til hovedstikket**. Hovedstikket er som regel det stik tættest på det sted, hvor kablet kommer ind udefra. Bor du i etagebyggeri, er hovedstikket typisk det stik, der er tættest på trappen.



Har du et **3-benet telefonstik**, skal du bruge den medfølgende 3-benede adapter (D). Slut adapteren til dit hovedstik og slut derefter telefonkablet (B) til adapteren (D).



Har du **traditionel fastnet-telefoni (PSTN)**, skal du bruge den medsendte splitter (F), som skal monteres mellem hovedstikket og DSL-indgangen på routeren. Dvs. fra hovedstik til Line-indgangen på splitteren, og videre fra DSL-udgangen på splitteren til DSL-indgangen på routeren. Din fastnet-telefon skal herefter monteres i splitterens Phone-udgang.



Benyt altid **den strømforsyning og de kabler**, der følger med i kassen.



Første gang routeren tilsluttes og tændes, kan der gå **op til 15 min.**, før den har forbindelse til internettet. Husk at fjerne alt udstyr/telefoner i alle telefonstik, så de ikke forstyrrer internetforbindelsen.



For at få den **bedste trådløse dækning** bør du placere routeren så centralt som muligt. Placer den langt fra elektriske støjkilder, som TV, køleskab og mikroovn.